# 〔取扱説明書〕

## スピード及び流量コントローラー

#### MODEL: SP-821 シリーズ

シリーズ名	助バージョン	入力バー	-ジョン	電源	外形	機能
SP-821		-00		-00	-00	異常警報出力
						フォトモスリレー1 a 出力
	CV					アナログ制御電圧出力
						$(0 \sim 10 \text{ V} \cdot 0 \sim 5 \text{ V})$
	CI					アナログ制御電流出力
						$(0\sim20\mathrm{mA})$
		RS4W				RS-485通信出力
						(4線式)
		RS4				RS-485通信出力
						(2線式)
		BI				BCD入力
						(SV值設定外部入力)
		CHB				10chメモリー入力
						(4ビット端子台入力)
			F			電圧パルス入力
			νз			タコゼネ入力
						$(0.8 \mathrm{V} \sim 80 \mathrm{V}\mathrm{p} - \mathrm{p})$
		i	無記			オープンコレクタ入力
		· ·				
				無記		ACフリー電源
						$(AC85V \sim 264V)$
				DC		DC電源
						$(DC12\sim24V)$
					無記	外形サイズ
						(DIN "48×"96)
					DM	据置型
						(メタルコネクタ接続)

但し、通信とBCD入力の組み合わせ及び、通信・BCD入力とタコゼネ入力の組み合わせは 出来ませんので御了承願います。

このたびは、弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。御使用頂く前にこの説明書を御一読され、正しくお使い頂く様お願い申し上げます。 なお、改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

#### ユーアイニクス株式会社

本	社	〒593-8311 大阪府	守堺市上123-1	改訂	日付
		TEL 0722-74-6001	FAX 0722-74-6005	第1版	97. 7. 1
				第2版	'98. 3.16
東京営	業所	TEL 03-5256-8311	FAX 03-5256-8312	第3版	<b>' 98. 11. 11</b>
				第4版	1999. 7. 1
名古屋	営業所	TEL 052-704-7500	FAX 052-704-7499		<b>GSP-821(4)</b>

#### 《標準》 Ⅲ 仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1~2 ② フロント部の各名称とその機能 ・・・・・・・・・・・・・ 3~6 ③ 設定メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 4 モードNo. と初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 端子接続図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 [6] 外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 |7|| モード設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(11~21) 『モードN o . 1 』 計測モード:単位時間:通過時間の換算器単位 ・・・・・ 「モードNo.3」 COME (EXPÉ): DATAサンプリングタイム:オートゼロ: PV首下1桁選択 ・・・・・・・ 13 「モードNo.4」 炉長(タクトピッチ) ・・・・・・・・・・・・・ 「モードNo.5」 小数点設定:リレー出力:表示サンプリング ・・・・・・ 限度値出力の設定:リレー出力選択 ・・・・・・・・ 「モードNo.6」 15 C・G設定(コントロールゲインの指数)・・・・・・・ [t-FNo.7] 16 S·O設定(スタート電圧の指数) ······ [E-FNo.8] 17 上限限界値設定(ソフトリミットSV) ・・・・・・・・ [t-FNo.9] 制御出力選択:入力応答のソフト分周選択 ・・・・・・・ [E-FNo.10] 18 制御電圧減衰特性:SV值設定選択 ······· 「モードNo.11」 19 RS-485 (オプション): ID番号登録: 通信フォーマット切り換え ・・・・・・・・ 「モードNo.12」 ボーレート設:データビット観覚:パリティビット設定 ・・・・・・・・・・・ 20 「モードNo.13」 「モードNo.14」 2010chメモリー設定方法 ・・・・・・・・・・・ 20 ティーチング機能設定 ・・・・・・・・・・・ 21 8 10 c hメモリー仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・ 22 9 10chメモリー入力方法 ・・・・・・・・・・・・・ 23 《オプション》 ■ BCD入力仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BI-Ⅰ ■ BCD入力SV値設定 ・・・・・・・・・・・・・・ BI-2

■ RS-485通信仕様・・・・・・・・・・・・・・・・ RS4-1

■ 通信フォーマット ・・・・・・・・・・・・ RS4-2~RS4-3

■ RS4 (W) 通信サンプルプログラム ・・・・・・・ RS4-4~RS4-5

①標準仕様 型式: SP-821

り標準は休一堂式:3F-021							
項目	<b>住</b> 様						
実測表示 (PV值)	7セグメント赤色LED 4桁表示 文字高:10.16m						
プリセット表示 (SV値)	7セグメント緑色LED 3桁表示 文字高:8 mm						
動作モード	速度・回転/通過時間モード選択設定可能						
ティーチングモード	通過時間モードにて設定可						
実 測 測 定 方 式	周期計測演算方式 (CPU)						
実 測 測 定 精 度	±0.05% ±1 digit						
入力スケーリング	前面キー入力方式						
小 数 点	前面キー入力からDP-1,2設定可能(SV値,PV値連動)						
表示单位時間	秒,分,時 任意設定可能						
SV值設定方法	前面キー入力各桁別設定						
入 力 信 号	オープンコレクタ(MIN10mA以上シンク電流、又は						
	電圧パルス入力 ( "L" 2 V以下 "H" 3.5~35 V)						
	(ディップスイッチ切り換え式)(MIN2比~10KHz MAX)						
	タコゼネ入力 (MIN2Hz~3KHz MAX) (オプション)						
入力応答切り換え	LOW 50地以下,MID 1K地以下,HI 10K地以下						
	(但しduty50%) ディップスイッチ切り換え式						
制御方式	フィードバック制御						
制御出力信号	DC 0~10V (Z=150Ω) (負荷抵抗1KΩ以上)						
	DC 0~ 5V (Z=150Ω) (負荷抵抗1KΩ以上)						
	DC 0~20mA (Z=150Ω) (負荷抵抗500Ω以下)						
限度值出力設定	±0~99%(任意設定):フォトモスリレー出力						
C ・ G 設 定	0~9999(任意設定): コントロールゲイン設定モード						
S·O設定	0~9999(任意設定):スタート出力設定モード						
上限限界值設定	0~999 (任意設定):S V値ソフトリミット設定モード						
使 用 条 件	動作温度0℃~50℃ 湿度80%RH以下						
センサー供給電源	DC12V 100mA MAX						
電源	AC85~264V(50/60Hz) 約12VA以下						
	(オプション電源DC12~24V)						
オプション機能	B I SV値3桁パラレルBCD入力(Dサプコネクタ)						
	C H B S V 値 1 O c h メモリー入力 (4 BiT BCD端子台入力)						
	R S 4 RS-485通信(2線式端子合入力)						
	RS4W RS-485通信(4線式端子台入力)						
重量	約530g						
外 形	W96 × H48 × D130 mm 端子台含む						
フォトモスリレー容量	負荷電流0.12A 負荷電圧400V DC,AC(ピーク)						

②オプション仕様 型式: RS4W (4線式通信出力) RS4 (2線式通信出力)

7.7%		-			-	O 64-B)V	4 64-434
通	f	3	力		T.	<b>乙級八牛</b> —里	4 線八千二里
同	其	Ŋ	方		式	調歩同期式	
信	Ę	<u>.</u>	規		格	IEE RS-485準拠	
デ	- 3	ノビ	n	卜	長	7/8ビット設定式	
ス	1 9	, プ	E	"	1	1 ビット固定	
18	リラ	- 1	ピ	ッ	1	無/奇数/偶数選択式	
ボ	-	V	_	_	<b>I</b>	1200/2400/4800	/9600/19200選択式
通	信	コ	-	-	k,	ASCIII-F	

③オプション仕様 型式: BI (SV値BCD入力設定)

入り	方	式	全桁パラレル・オープンコレクタ入力(SV値3桁入力)
定		格	シンク電流 3.0 m A (M I N)

のオプション仕様 型式: CHB (SV値10chメモリー端子台入力)

入力	方 式	4ビットパラレル・オープンコレクタ入力 (ch No. 設定式)
定	格	シンク電流 3.0 m A (MIN)

⑤オプション入力仕様 型式: V3 (正弦波入力方式) タコゼネ入力

入	力	方	元	AC0.8	$V \sim 80$	V p - p	3 KHz	(MAX)	_

#### ⑥入力応答周波数及び電圧パルス・オープンコレクタ入力設定方法


		sw1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	
s	オープンコレクタ	OFF	O N			4
w	電圧パルス	O N	OFF			m
設	入力周波数LOW			OFF	O N	2
定	入力周波数M I D			O N	OFF	
表	入力周波数H I			OFF	OFF	$ON \Leftrightarrow OFF$

1)使用に応じてSWを設定して下さい。


端子台ラベルスイッチマークの下にありますので、ラベルをはがして設定して下さい。 但し、出荷時標準タイプはオープンコレクタ入力。入力周波数はHIにして出荷されています。

#### 仕様変更とヒューズ交換方法

1) 本体ケースの外し方とヒューズ交換方法




測定モード時



#### 〔測定動作時〕

	名	称	機	能
①	表示器(	A ~ D )	P V値(計測値)表示	
<b>②</b>	表示器(	E ~ G )	S V值(目標值)表示	
3	SL (シグ:	ナルランプ)	センサー入力に応じてこのラ	ンプが点滅
<b>①</b>	BCD (B	CD入力)	SV値を外部BCDコードに	て設定時点灯
(5)	RS (RS-	-485通信)	RS-485通信時点灯	
6	ΛL (アラ·	ームランプ)	異常警報出力時点灯	
7	SEL		S V値の3桁目のデータ値が	カウントUPされます
8	SEL		S V値の2桁目のデータ値が	カウントUPされます
9	SEL		S V値の1桁目のデータ値が	カウントUPされます


モード設定時 (前面パネル開放時)



[モード設定時]

	名 称	機	能		
①	表示器 ( A ~ D )	モードに従ったデータ値を表示さ	れます"1000"		
2	表示器 ( F ~ G )	モードNo.を表示します	"01"		
1	0 +-	モード設定時に設定する桁がシフ	トされます		
8	Λ ÷-	モード設定時に設定値をカウントUPされます			
9	ENT+-	モード設定終了時データ値がメモリーされます			
(1)	M +-	設定値を入力する時のモード呼び出しスイッチです モード呼び出しは、このMキーを2秒以上押します。			

BCD入力時 RS485通信時




#### [BCD入力時] [RS-485通信入力時]

	名	称		機	。他	
①	〔測定動作時〕	と同じ動作	〔測定動作時〕	と同じ動作		
2	〔測定動作時〕	と同じ動作	〔測定動作時〕	と同じ動作		
3	〔測定動作時〕	と同じ動作	〔測定動作時〕	と同じ動作		
<b>4</b>	〔測定動作時〕	と同じ動作	〔測定動作時〕	と同じ動作		
(5)	〔測定動作時〕	と同じ動作	〔測定動作時〕	と同じ動作		
6	〔測定動作時〕	と同じ動作	〔測定動作時〕	と同じ動作	The state of the s	
(1)	〔測定動作時〕	と同じ動作	〔測定動作時〕	と同じ動作		

[10chメモリー時]

	名	称	機	能
①	表示器	( A ~ D )	P V 値を表示します メモリー設定時 c h N o . を	表示します"1-ch"
2	表示器	(E~G)	c h N o.を表示します"1 メモリー設定時 c h のデータ	
3	〔測定動作	時〕と同じ動作	〔測定動作時〕と同じ動作	
<b>(1)</b>	〔測定動作	時〕と同じ動作	〔測定動作時〕と同じ動作	
(5)	〔测定動作	時〕と同じ動作	〔測定動作時〕と同じ動作	
6	〔測定動作	時〕と同じ動作	〔測定動作時〕と同じ動作	
7	セレクトキ	_	セレクトキーをONされている	間chのデータ値を表示する
9	セレクトキ		S V値のch No.をかえる	



### 4 モードNo.と初期設定

#### Λ. モード設定方法

電源を入れ MODE キーを2秒以上押しますと、モード "01" になり、その後は MODE キーを押すごとに、01  $\rightarrow$  02  $\rightarrow$  · · ·  $\rightarrow$  09  $\rightarrow$  01 · · · と変わります。このモードNo表示は表示器(E $\sim$ G)に示され、表示器(A $\sim$ D)にもいろいろな設定値が表れます。

#### B. 計測モードに戻す方法


このモード設定から抜け出して通常の計測モードに戻す時は ENT キーを押して下さい。


モードNo	初	期言	2 定	値	設	定メ	E	欄
EFG	Λ	В	C	D	Λ	В	С	D
0.1		0	1	0				
02	1	0	0	0				
. 03	3	1	2	0				
0.4	0	1	0	0				
0.5		1	0	1				
0 6		0	1	0	_			
0 7	0	5	0	0				
0.8	1	0	0	0				
0 9		9	9	9				
1.0	2007115		0	0	-			
1.1	0	0		0			_	
12		0	0	0				
1 3	_	3	1	0				
14	_			0		_		

事前にユーザー様からの仕様の打ち合わせを行っている場合、その設定に合わして おりますが、通常は設定値(初期設定)となっています。


| 注意 | この初期化は | ENT | キーを押しながら電源を入れますと設定できます。 (尚、出荷時はこの初期化は済ませています。)

又、ノイズ等で内部コンピュータが暴走した時もこの方法で初期化を行い その後に希望の設定に合わせて下さい。






パネルカット寸法と取り付け間隔




※注 オプションでCV-02を取り付け可能とする場合は、取り付け間隔を 150mm以上にして下さい。


#### 《モードの呼び出し方法》


1.  $\boxed{M}$  キーを2sec以上ONすると、下記の様に表示され続けて  $\boxed{M}$  キーを 押すと各モードを表示されます。




- 2. 各モードの内容はPV値の表示器にデータ値を表示します。










モードNo	炉長 (タクトピッチ)
4	A B C D E F G  O 1. O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	通過時間コントローラ使用時設定して下さい。但し、炉長 (タクトピッチ) はm で入力して下さい。  例 5678 m ⇒ 5.68 m (小数点は固定)











モードNo	上限限界値設定(ソフトリミットSV)			
9	A B C D E F G			
	注意 S V 値の設定値がこのモード値より大きく設定されると、この値に強制 的に修正登録される■			
	このソフトリミットを設定されますと、SV値はその値以上の設定が出来なくなります。もし、SV値の設定値がこのモード値より大きく設定されても、この値(ソフトリミットの設定値)に強制的に修正されます。			





| 注意 | モードNo.10-D (入力分周) の設定


・MAX入力周波数をモードNo.10−Dで選択して下さい。MAX入力周波数が 規定周波数範囲を越えると、SV値がメモリーに書き込まれません。

(例) MAX入力周波数が3 KHzの場合 モードNo. 「10-D」を"0" (0~1 KHz) ではなく "1" (0~5 KHz) にして下さい。











#### 



(3) ティーチング機能設定(M キーと ENT キーを2sec以上ONする)



#### [ティーチング機能について]

ティーチング機能とは、スタート信号からストップ信号までの間に入って来るパルス数を カウントし、設定されたモード1の通過時間の換算器単位、及びモード4の炉長(タクト ピッチ)より演算し、自動的にモード2の換算器、及びモード3の倍率の所に書き込まれ る。


#### 〔使用方法〕

- 1. 外部RESET入力端子にスタート信号(ストップ信号)を配線する。
- 2. センサーを入力端子台に配線する。
- 3. M キーと ENT キーを同時に2秒以上押し続けると "SCAL" と表示されます。
- 4. コンベアを動かし、スタート信号が入るとEのLEDにSと表示され、FのLEDに 入力パルスが入っていることを示す文字(一)が点灯する。
- 5. ストップ信号が入ると自動的に換算器・倍率が書き込まれ測定モードに戻ります。 (再度測定する場合使用方法3. から行って下さい。)

### 8 10 c h メモリー仕様


- 1) 10 c hメモリー使用方法は、下記の2通りの方法で使用することが出来ます。
  - ①前面キースイッチによるCHをセットする方法 モード | 1 - D "3" に設定
  - ②外部端子台よりBCD10進コード(1, 2, 4, 8) よりCHをセットする方法 (シーケンサ、もしくはデジスイッチを配線し御使用下さい) (オプション) モード11-D "2" に設定
- 2) 上記①, ②の前面キースイッチは下記の様になります。

①前面キースイッチによるCHをセットする方法




②外部端子台よりCHをセットする方法

シーケンサ、もしくはデジスイッチで設定されたCHNo.をSV値表示器に表示します。




- 3)上記2通りの方法でも各CHのデータ値(SV値)の設定は同じ方法で行って下さい。
  - 別紙設定方法参照
- 4) 外部端子台接続方法




# 9 10 chメモリー入力方法

#### 〈10chメモリー設定方法〉

- 2. 各chの内容はSV値の表示器にデータ値を表示します。





- 2) 設定終了後 ENT キーにて登録
- 3) 設定終了後、測定動作時は下記の様になります



- 1) BCDコードはオープンコレクタ入力で3桁パラレル入力となっています。
- 2) 入力はオープンコレクタ入力で正論理になっています。 正論理とは入力データの各端子がGNDと導通状態を示しています。
- 3) D-Subコネクタ(24Pinオス側)とフードカバーは付属しています。
- 4) BCD入力コネクタ・ピン配置 (メス) は下記の様になっていますので、配線間違いのない様に配線して下さい。

#### 接続図






- 1)外部デジスイッチ及びシーケンサより、BCDコードにてデータ値をSP-821に 送ってSV値用表示器に表示されます。
- 2) 各桁用のセレクトスイッチは動作されません。
- 3) モード11-D "1" に設定

# ■ RS-485通信仕様

- 1) RS-485 2線/4線ハード対応出荷時設定されている。
- 2) コマンド,フォーマット別紙参照。
- 3) S V 値設定、パソコンより出力されたデータは、S V 値用表示器に表示される。



4) モード11-D "4" に設定

#### 1) 設定項目

モード12. ID (機器No)

モード13. 通信データ長、ボーレート等

モード14. 送信ウエイトタイマー

#### 2) 通信コマンド、レスポンス

通信内容	ホスト側	SP-821レスポンス
現在PV値データ要求	@□□RDT△△CR	
(小数点無し)		@□□POI *** △△CR
現在PV値データ要求	@□□RDT△△CR	
(小数点第1位)		@□□POI**. * △△CR
現在PV値データ要求	@□□RDT△△CR	
(小数点第2位)		@□□POI*. ** △△CR
現在SV値データ要求	@□□RP1△△CR	
		@□□SOI *** △△CR
SV値データ書き込み	$@\Box\Box WP1 + 000***\triangle\triangle CR$	
		@□□◇◇△△CR
リセット送信	@□□RST△△CR	
		@□□◇◇△△CR

□□ ・・・ I D番号 (モード4で設定) ◇◇ ・・・ ステータス

CR ・・・ キャリジリターン (ASCII 13)

#### 3) チェックサム

①チェックサム演算範囲

(コマンド1)

@ RDT A CR

(コマンド2)

@ WP1±000123 \ \ CR

この範囲がチェックサムの対象です。

※チェックサムの対象はヘッダーキャラクタ "@" からチェックサムの前までの範囲です。

#### ②チェックサム演算万式

チェックサムの演算方式は、MODによるHEX値の文字列2バイト表記です。

- 例) @01RDT△△CR の場合 (ID01番の現在瞬時値要求)
  - イ) コマンドをASCIIコード (16進数) に置き換えて加算する。

@ 0 1 R D T 
$$\downarrow$$
  $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$  40H + 30H + 31H + 52H + 44H + 54H = 18BH

ロ) 演算値をチェックサムに置き換える。18BHは、18B(16進数) この下2桁8Bがチェックサムになります。 2バイトのASCII表記とするため、8Bを文字と考えASCIIコード 2バイトのにすると

> 8 B 38H 42H となります。

よって送信コマンドは、"@01RDT8BCR"となります。 上記をASCIIコード (16進コード)で表すと、

#### 4) ステータス

#### ①ステータスの考え方

ステータスは、2バイトの文字列で表記しています。レスポンス送信のみに付加します。 1バイト目がレスポンスの種類、あるいはエラーを示し、2バイト目はエラーの種類を 表します。

#### ②ステータス割り付け

例1)@01☆◇I 123 △△CR この2バイトがステータスです。

> ステータス PO レスポンスデータがPV値である事を表します。 SO レスポンスデータがSV値である事を表します。

### 例2)@01<u>◇</u>◇△△CR

この2バイトがステータスです。

ステータス WO 書き込みデータの送信を受信した事を表します。

RO リセットコマンド送信を受信した事を表します。

E1 受信データが異常であった事を表します。

E 2 受信データのコマンドを認識不可を表します。

E4 受信データのチェックサムエラーを表します。

```
10
      ********
20
30
      *
          SP - 821 - RS4 (W)
                                             *
                     通信サンプルプログラム
40
      *
50
      *
      * 言語:N88BASIC (MS-DOS版)
60
      * 使用機種: PC-9801BX3 (486SX 33MHz)
70
      * RS-232, 485変換器: MSC-08
80
     *********
90
     CLS
100
                                                画面初期化
       CONSOLE 0, 25, 0, 1: WIDTH 80, 25
110
120
130
       OPEN 'COM: N81NN' AS $1
                                                通信初期化
140
                                                (データ8ビット、ストップビット 1、ノンパリティ)
150
      XXX=20000:YYY=1500:INCNT=500:CR$=CHR$(13)
160
                                               変数(数、文字)
170
180 *MAIN
                                                メインルーチン
190
200
     FOR I=0 TO XXX:NEXT
                                                送信間隔タイマー
210
220
      TXDAT$="@00RDT8A"
                                                送信コマンドセット
230
240
        GOSUB *RSSND
                                                送信
250
        GOSUB *RCVCK
                                                返信データ受信
260
270
       IF RSBUF$="" THEN *ER
                                                返信データ チェック
280
290
300
       IF LEN(RSBUF$)()13 THEN *ER
                                                返信データ長 チェック
310
320
      COLOR 4:PRINT TIME$+'--> '+RSBUF$+' .ok.'
                                                受信データ 表示
330
340
     GOTO *MAIN
350
360 *ER
                                                エラールーチン
370
380
      COLOR 2:PRINT TIME$+*--> *+RSBUF$+* .NG.*
                                               エラー 表示
390
400
     GOTO *WAIN
410
420 *RSSND
                                                送信ルーチン
430
                                               データ送信
        PRINT #1, TXDATS;
440
450
         FOR I=0 TO YYY: NEXT I
460
470
                                               キャリッジリターン送信
480
        PRINT #1, CR$;
490
```

500

RETURN

```
510
520
530 *RCVCK
                                                       返信データ受信ルーチン
540
      RSBUF$=**
                                                       受信バッファクリア
550
560
      CNT=INCNT
570
580
         CNT=CNT-1
590
          IF CNT(1 THEN RETURN
600
         BUF=LOC(1)
610
          IF BUF(1 THEN 580
620
630
         RX$=INPUT$(1, #1)
                                                       返信データヘッドチェック
640
650
          IF RX$(>'0' THEN 580
660
670
       RSBUF$=RSBUF$+RX$
680
         CNT=CNT-1
690
700
         IF CNT(1 THEN RETURN
          IF LOC(1)(1 THEN 690
710
720
         RX$=INPUT$(1, $1)
                                                       返信データ受信
730
                                                       返信データ終了チェック
          IF RX$=CR$ THEN RETURN
740
750
760
       RSBUF$=RSBUF$+RX$
770
780
     GOTO 690
790
800
810 END
```